NITECORE®

KEEP INNOVATING

TUP2 User Manual



⚠ IMPORTANT

- Thanks for purchasing NITECORE!
  Please read this manual carefully before using the product and follow the instructions.
- This manual contains important safety information and operating instructions. Please keep it for future reference.
- In case of updates, please refer to the latest version available on the official website.

Warranty Details

All NITECORE® products are warranted for quality. Any DOA / defective product can be exchanged for a replacement through a local distributor/dealer within 15 days of purchase. After that, all defective / malfunctioning NITECORE® products can be repaired free of charge within 24 months from the date of purchase. Beyond 24 months, a limited warranty applies, covering the cost of labor and maintenance, but not the cost of accessories or replacement parts.
The warranty will be nullified if
1. the product(s) is/are broken down, reconstructed and/or modified by unauthorized parties;
2. the product(s) is/are damaged due to improper use.
For the latest information of NITECORE® products and services, please contact a local NITECORE® distributor or send an email to service@nitecore.com

CET ARTICLE SE TRIE

MASSIFIER

DEHOUSSE

quefairedemesdechets.fr

SYSMAX Innovations Co., Ltd.

TEL: +86-20-83862000
FAX: +86-20-83882723
E-mail: info@nitecore.com
Web: www.nitecore.com
Address: Unit 6355, 5/F, No. 1021 Gaopu Road, Tianhe District, Guangzhou, 510653, Guangdong, China

Made in China

Please find us on facebook : NITECORE Flashlight
Thanks for purchasing NITECORE!

TUP050922S

Features

- Utilizes four quad-core MCT (Multiple Color Temperatures) UHE LEDs with a max output of 1,200 lumens
- Equipped with 3 color temperatures (3,000K warm light / 4,500K neutral white light / 6,500K cool white light)
- Offers 5 brightness levels for each color temperature
- Peak beam intensity of 3,900cd and max throw of 125 meters
- Designed with TIR optical lenses to offer uniform and soft light
- Multifunctional OLED real-time display of lumens, battery level and runtime etc.
- Built-in 1,300mAh Li-ion battery, providing up to 190 hours of runtime
- Advanced Power Cut-Off (APC) technology for an ultra-low standby power consumption
- Built-in intelligent Li-ion battery charging circuit with a USB-C charging port
- Highly efficient constant current circuit to provide a stable output
- Dual button interface for convenient operation
- Level preset function available for setting the desired level in advance
- Intelligent memory function for color temperature and brightness level
- Semi lockout mode and full lockout mode available
- Incorporated Advanced Temperature Regulation (ATR) module (Patent No. ZL201510534543.6)
- Includes a stainless steel clip
- Metal tail ring pull able to withstand up to 30 kilograms of weight
- Constructed from aluminum alloy with HA III military grade hard-anodized finish
- Waterproof and dustproof rating in accordance with IP54
- Impact resistant to 2 meters

Specifications

Dimensions: 70mm x 27mm x 30mm / 2.76" x 1.06" x 1.18"
Weight: 58g / 2.05 oz (Accessories Not Included)

Accessories

Key Clasp, USB-C Charging Cable

Technical Data

	Neutral White Light		Cool White Light		/ Warm Light
FL1 STANDARD	TURBO	HIGH	MID	LOW	
	*1200 Lumens	300 Lumens	80 Lumens	15 Lumens	1 Lumen
	-	2h	7h 15min	30h	190h
	125m	64m	33m	15m	4m
	3,900cd	1,049cd	274cd	56cd	5cd
	2m				
	IP54				

Note: The stated data is measured by using the built-in Li-ion battery (1,300mAh), in accordance with the international flashlight testing standards ANSI/PLATO FL 1-2019, at an ambient temperature of 26°C (79°F) from the NITECORE Lab. The data may vary in real world use due to different environmental conditions.

* The data is tested without the temperature regulation.

Product Overview



(English)

Charging Function

The product is equipped with an intelligent charging system. Please charge the product before the first use.

Power Connection: As illustrated, use the USB charging cable to connect an external power supply (e.g. an adapter, a power bank or other charging devices) to the USB-C charging port of the product to begin the charging process.

Low Power Indication: When the battery power drops below 5%, the battery icon will flash and "LOW BATTERY" will appear on the screen. Please recharge the product as soon as possible.

- During the charging process, the screen will show the charging progress and go out automatically after 10 seconds of inactivity.
- When the product is fully charged, the screen will automatically show a full battery icon and "100%"; and go out after 10 seconds of inactivity.
- The product operates normally during charging.
- The charging time is approx. 1 hour 20 minutes. (Charged via a 5V/2A adapter)
- When fully charged, the standby time is about 12 months.

Note: The product will be automatically unlocked when charging in the Lockout Mode.

Multifunctional OLED Display

The product is equipped with a multifunctional OLED display. (Please remove the screen protector before the first use.) When the light is turned on, the screen will show the current info (Brightness Level, Lumens, Battery Level and Remaining Runtime), and automatically go out after 10 seconds of inactivity. After the screen goes out, short pressing the Mode Button can reactivate the screen.

On / Off

On: When the light is off, short press the Power Button to turn it on.

Off: When the light is on, short press the Power Button to turn it off.

Color Temperatures Switching

The product features 3 color temperatures: warm light, neutral white light and cool white light. When the light is on, press and hold both buttons and the screen will successively show the color temperatures. Release to confirm and memorize the selected color temperature.

Brightness Levels Adjusting

When any color temperature of the light and the OLED display are on, short press the Mode Button to cycle through the following brightness levels: ULTRALOW – LOW – MID – HIGH. (The product is designed with a memory function. When reactivated, it will automatically access the previous memorized brightness level and color temperature.)

Note: When the screen goes out, short press the Mode Button to reactivate the screen before adjusting the brightness levels.

Level Preset Function

The product features a preset brightness level function. When the light is off, short press the Mode Button to activate the screen. Additional short presses of the Mode Button will sequentially display the brightness level and lumens of ULTRALOW, LOW, MID, and HIGH. Once the desired brightness level appears, short press the Power Button to activate it.

Direct Access to TURBO

When the light is on / off, press and hold the Mode Button to directly access TURBO. Release to return to the previous status.

Direct Access to ULTRALOW

When the light is off, long press the Power Button to directly access ULTRALOW.

Lockout / Unlock

SEMI LOCK		FULL LOCK	
	(Semi Lockout Mode)		(Full Lockout Mode)

The product has two lockout modes: Semi Lockout Mode and Full Lockout Mode.

Semi Lockout Mode:

- When the light is on, press and hold the Power Button until the SEMI LOCK icon appears on the screen to confirm Semi Lockout Mode is activated.
- In Semi Lockout Mode, the Power Button is unavailable to activate the product. Press and hold the Mode Button to directly access TURBO and release to turn it off.

Full Lockout Mode (Default Setting):

- When the light is on, press and hold the Power Button until the FULL LOCK icon appears on the screen to confirm Full Lockout Mode is activated.
- In Full Lockout Mode, both buttons are unavailable to activate the product.

Unlock:
In either Lockout Mode, press and hold both buttons until the unlock icon appears and the progress bar is full to exit Lockout Mode and enter ULTRALOW.

ATR (Advanced Temperature Regulation)

The integrated ATR technology regulates the output of the product according to the working condition and ambient environment to maintain the optimal performance.

(Deutsch)

Ladefunktion

Das Produkt ist mit einem intelligenten Ladesystem ausgestattet. Bitte laden Sie das Produkt vor der ersten Verwendung auf.

Stromanschluss: Schließen Sie wie abgebildet ein externes Netzteil (z. B. einen Adapter, eine Powerbank oder ein anderes Ladegerät) über das USB-Ladekabel an den USB-C-Ladeanschluss des Produkts an, um den Ladevorgang zu starten.

Anzeige bei niedrigem Ladestand: Wenn der Akkustand unter 5 % fällt, blinkt das Akkusymbol und „LOW BATTERY" wird auf dem Display angezeigt. Bitte laden Sie das Produkt so schnell wie möglich wieder auf.

- Während des Ladevorgangs zeigt der Bildschirm den Ladefortschritt an und erlischt automatisch nach 10 Sekunden Inaktivität.
- Wenn das Produkt vollständig geladen ist, zeigt der Bildschirm automatisch ein volles Akkusymbol und „100 %" an und erlischt nach 10 Sekunden Inaktivität.
- Das Produkt funktioniert während des Ladevorgangs normal.
- Die Ladezeit beträgt ca. 1 Stunde und 20 Minuten. (Aufladung über ein 5-V/2-A-Netzteil)
- Bei vollständiger Ladung beträgt die Standby-Zeit ca. 12 Monate.

Hinweis: Das Produkt wird beim Laden im Sperrmodus automatisch entsperrt.

Multifunktionales OLED Display

Das Produkt ist mit einem multifunktionalen OLED-Display ausgestattet. (Bitte entfernen Sie vor dem ersten Gebrauch die Displayschutzfolie.) Beim Einschalten des Lichts zeigt der Bildschirm die aktuellen Informationen (Helligkeitsstufe, Lumen, Akkustand und verbleibende Laufzeit) an und erlischt nach 10 Sekunden Inaktivität automatisch. Nach dem Ausschalten kann der Bildschirm durch kurzes Drücken der Modustaste wieder aktiviert werden.

EIN / AUS

Ein: Wenn das Licht aus ist, drücken Sie kurz die Ein-/Aus-Taste, um es einzuschalten.

Aus: Wenn das Licht an ist, drücken Sie kurz die Ein-/Aus-Taste, um es auszuschalten.

Wechsel der Farbtemperatur

Das Produkt verfügt über 3 Farbtemperaturen: Warm White, Neutral White und Cool White. Halten Sie bei eingeschaltetem Licht beide Tasten gedrückt. Auf dem Display werden nacheinander die Farbtemperaturen angezeigt. Lassen Sie die Taste los, um die gewählte Farbtemperatur zu bestätigen und zu speichern.

Helligkeitsstufen anpassen

Wenn eine der Farbtemperaturen des Lichts und des OLED-Displays aktiviert ist, drücken Sie kurz die Modus-Taste, um die folgenden Helligkeitsstufen zu durchlaufen: ULTRALOW – LOW – MID – HIGH. (Das Produkt verfügt über eine Speicherfunktion. Bei erneuter Aktivierung wird automatisch auf die zuvor gespeicherte Helligkeitsstufe und Farbtemperatur zugegriffen.)

Hinweis: Wenn das Display ausgeschaltet ist, drücken Sie kurz die Modus-Taste, um ihn vor der Anpassung der Helligkeitsstufen wieder zu aktivieren.

Preset Funktion für Helligkeiten

Das Produkt verfügt über eine voreingestellte Helligkeitsstufe. Drücken Sie bei ausgeschaltetem Licht kurz die Modus-Taste, um den Bildschirm zu aktivieren. Durch weiteres kurzes Drücken der Modus-Taste werden nacheinander die Helligkeitsstufen und Lumen (ULTRALOW, LOW, MID und HIGH) angezeigt. Sobald die gewünschte Helligkeitsstufe angezeigt wird, drücken Sie kurz die Einschalttaste, um sie zu aktivieren.

Direktzugriff auf TURBO

Wenn das Licht ein-/ausgeschaltet ist, halten Sie die Modustaste gedrückt, um direkt auf TURBO zuzugreifen. Lassen Sie sie los, um zum vorherigen Status zurückzukehren.

Direktzugriff auf ULTRALOW

Wenn das Licht aus ist, drücken Sie lange auf die Einschalttaste, um direkt auf ULTRALOW zuzugreifen.

Sperren / Entsperren

SEMI LOCK		FULL LOCK	
	(Semi Lockout Mode)		(Full Lockout Mode)

Das Produkt verfügt über zwei Sperrmodi: den Halbsperrmodus und den Vollsperrmodus.

Halbsperrmodus:

- Halten Sie bei eingeschaltetem Licht die Ein-/Aus-Taste gedrückt, bis das Halbsperrsymbol auf dem Bildschirm erscheint. Dies bestätigt die Aktivierung des Halbsperrmodus.
- Im Halbsperrmodus kann das Produkt nicht mit der Ein-/Aus-Taste aktiviert werden. Halten Sie die Modustaste gedrückt, um direkt auf TURBO zuzugreifen, und lassen Sie sie los, um es auszuschalten.

Vollständiger Sperrmodus (Standardeinstellung):

- Halten Sie bei eingeschaltetem Licht die Ein-/Aus-Taste gedrückt, bis das Symbol „FULL LOCKOUT" auf dem Bildschirm erscheint, um zu bestätigen, dass der vollständige Sperrmodus aktiviert ist.
- Im vollständigen Sperrmodus stehen beide Tasten nicht zur Aktivierung des Produkts zur Verfügung.

Entsperren:
Halten Sie im Sperrmodus beide Tasten gedrückt, bis das Entsperrsymbol wird und der Fortschrittsbalken voll ist, um den Sperrmodus zu verlassen und in den ULTRALOW-Modus zu wechseln.

ATR (Advanced Temperature Regulation)

Die integrierte ATR-Technologie reguliert die Leistung des Produkts entsprechend den Arbeitsbedingungen und der Umgebung, um die optimale Leistung aufrechtzuerhalten.

Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten

Die durchgestrichene Mülltonne bedeutet, dass Sie gesetzlich verpflichtet sind, diese Geräte einer vom unsortierten Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuzuführen. Die Entsorgung über die Restmülltonne oder die gelbe Tonne ist untersagt. Enthalten die Produkte Batterien oder Akkus, die nicht fest verbaut sind, müssen diese vor der Entsorgung entnommen und getrennt als Batterie entsorgt werden.

(Francais)

Système de rechargement

Le produit est équipé d'un système de rechargement intelligent. Veuillez charger le produit avant la première utilisation.

Connexion à source d'alimentation : comme illustré, utilisez le câble de charge USB pour connecter une alimentation électrique externe (par exemple, un adaptateur, une batterie externe ou tout autre dispositif de charge) au port de charge USB-C du produit afin de lancer le processus de recharge.

Indicateur de batterie faible : lorsque la batterie atteint moins de 5 % de sa capacité, l'icône de la batterie clignote et le message « LOW BATTERY » (batterie faible) s'affiche à l'écran. Veuillez recharger le produit dès possible.

- Pendant le processus de rechargement, l'écran affiche la progression de la charge et s'éteint automatiquement après 10 secondes d'inactivité.
- Lorsque le produit est complètement chargé, l'écran affiche automatiquement une icône de batterie pleine et « 100 % », puis s'éteint après 10 secondes d'inactivité.
- Le produit fonctionne normalement pendant le chargement.
- Le temps de chargement est d'environ 1 heure 20 minutes. (Chargé via un adaptateur 5V/2A)
- Lorsqu'il est complétement chargé, le temps de veille est d'environ 12 mois.

Remarque : le produit se déverrouille automatiquement lorsqu'il est en charge en mode verrouillage.

Écran OLED multifonctionnel

Le produit est équipé d'un écran OLED multifonctionnel. (Veuillez retirer le film protecteur sur écran avant la première utilisation.) Lorsque la lumière est allumée, l'écran affiche les informations en cours (niveau de luminosité, lumens, niveau de batterie et autonomie restante) et s'éteint automatiquement après 10 secondes d'inactivité. Une fois l'écran éteint, une brève pression sur le bouton Mode permet de le réactiver.

On / Off

On : lorsque la lampe est éteinte, appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation pour l'allumer.

Off : lorsque la lampe est allumée, appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation pour l'éteindre.

Changement de température de couleur

Le produit offre 3 températures de couleur : lumière chaude, lumière blanche neutre et lumière blanche froide. Lorsque la lumière est allumée, appuyez simultanément sur les deux boutons et maintenez-les enfoncés pour que l'écran affiche successivement les températures de couleur. Relâchez les boutons pour confirmer et mémoriser la température de couleur sélectionnée.

Réglage des niveaux de luminosité

Lorsque la température de couleur de la lumière et l'écran OLED sont allumés, appuyez brièvement sur le bouton Mode pour faire défiler les niveaux de luminosité suivants : ULTRALOW (TRÈS FAIBLE) – LOW (FAIBLE) – MID (MOYEN) – HIGH (ÉLEVÉ). (Le produit est doté d'une fonction de mémoire. Lorsqu'il est activé, il accède automatiquement au niveau de luminosité et à la température de couleur précédemment mémorisés.)

Remarque : lorsque l'écran s'éteint, appuyez brièvement sur le bouton Mode pour réactiver l'écran avant de régler les niveaux de luminosité.

Fonction de présélection du niveau

Le produit dispose d'une fonction de présélection du niveau de luminosité. Lorsque la lampe est éteinte, appuyez brièvement sur le bouton Mode pour activer l'écran. Appuyez à nouveau brièvement sur le bouton Mode pour afficher successivement les niveaux de luminosité et les lumens ULTRALOW, LOW, MID et HIGH. Une fois le niveau de luminosité souhaité affiché, appuyez brièvement sur le bouton Power pour l'activer.

Accès direct à TURBO

Lorsque la lampe est allumée/éteinte, appuyez sur le bouton Mode et maintenez-le enfoncé pour accéder directement à TURBO. Relâchez-le pour revenir à l'état précédent.

Accès direct à ULTRALOW

Lorsque la lampe est éteinte, appuyez longuement sur le bouton d'alimentation pour accéder directement à ULTRALOW.

Verrouillage / Déverrouillage

SEMI LOCK		FULL LOCK	
	(Semi Lockout Mode)		(Full Lockout Mode)

Le produit dispose de deux modes de verrouillage : le mode de verrouillage partiel et le mode de verrouillage complet.

Mode de verrouillage partiel :

- Lorsque la lampe est allumée, appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que l'icône SEMI LOCK (verrouillage partiel) apparaisse à l'écran pour confirmer que le mode de verrouillage partiel est activé.
- En mode de verrouillage partiel, le bouton d'alimentation ne permet pas d'activer le produit. Appuyez sur le bouton Mode et maintenez-le enfoncé pour accéder directement au mode TURBO, puis relâchez-le pour le désactiver.

Mode de verrouillage complet (réglage par défaut) :

- Lorsque la lampe est allumée, appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que l'icône FULL LOCK (verrouillage complet) apparaisse à l'écran pour confirmer que le mode de verrouillage complet est activé.
- En mode de verrouillage complet, les deux boutons sont indisponibles pour activer le produit.

Déverrouillage :
Dans l'un ou l'autre des modes de verrouillage, appuyez sur les deux boutons et maintenez-les enfoncés jusqu'à ce que l'icône de déverrouillage apparaisse et que la barre de progression soit pleine pour quitter le mode de verrouillage et entrer en mode ULTRALOW.

ATR (régulation avancée de la température)

La technologie ATR intégrée règle la puissance du produit en fonction des conditions de travail et de l'environnement ambiant afin de maintenir des performances optimales.

(Русский)

Зарядка

Устройство оснащено интеллектуальной схемой зарядки. Перед первым использованием не забудьте зарядить фонарь.

Подключение к источнику питания: для зарядки используйте USB-кабель, чтобы подключить внешний источник питания (например, адаптер, пауэрбанк или другое зарядное устройство) к порту USB-C. Ориентируйтесь на приведенную иллюстрацию.

Сообщение низкого у заряда: когда заряд аккумулятора падает ниже 5%, значок батареи начинает мигать, а на экране появляется сообщение «LOW BATTERY» (НИЗКИЙ ЗАРЯД). В этом случае необходимо как можно скорее зарядить устройство.

- Во время зарядки на экране отображается её прогресс. Он перестает отображаться автоматически через 10 секунд бездействия.
- При полном заряде на экране отображается значок полной батареи и «100%», затем экран автоматически гаснет через 10 секунд бездействия.
- Во время зарядки можно продолжать пользоваться устройством.
- Время зарядки составляет приблизительно 1 час 20 минут (при использовании адаптера 5 В / 2 А).
- При полном заряде время нахождения устройства в режиме ожидания составляет около 12 месяцев.

Примечание. При подключении к источнику питания в режиме блокировки устройство автоматически из него выйдет.

Многофункциональный OLED-дисплей

Устройство оснащено многофункциональным OLED-дисплеем. (Перед первым использованием удалите защитную пленку с экрана.) При активации фонарик экран отображает текущую информацию (уровень яркости, количество люменов, заряд аккумулятора и оставшееся время работы). Экран автоматически гаснет через 10 секунд бездействия. Для повторной активации экрана необходимо кратковременно нажать на кнопку режима.

Включение / Выключение

Включение: в выключенном состоянии кратковременно нажмите на кнопку питания для активации.

Выключение: в активированном состоянии кратковременно нажмите на кнопку питания для выключения.

Переключение между цветовыми температурами

Устройство поддерживает 3 цветовые температуры: теплый, нейтральный белый и холодный белый свет. В активированном состоянии зажмите и удерживайте обе кнопки, и на экране поочередно будут отображаться цветовые температуры. Отпустите кнопки для подтверждения и установки выбранной цветовой температуры.

Регулировка уровней яркости

При работе фонаря в режиме любой из цветовых температур и при активированном дисплее кратковременно нажимайте на кнопку режима для последовательного переключения между уровнями яркости в следующем порядке: СВЕРХНИЗКИЙ – НИЗКИЙ – СРЕДНИЙ – ВЫСОКИЙ. Устройство оснащено функцией памяти. При следующей активации фонарь автоматически будет работать в режиме той цветовой температуры и на том уровне яркости, которые были установлены в последний раз.

Примечание: если экран погас, предварительно нужно кратковременно нажать на кнопку режима, чтобы его снова активировать. Только после этого будет доступно изменение уровня яркости.

Функция предустановки уровня яркости

Устройство оснащено функцией предустановки настройки уровня яркости. В выключенном состоянии кратковременно нажмите на кнопку режима для активации дисплея. Последующие нажатия на кнопку режима будут последовательно отображать уровень яркости и люмены: СВЕРХНИЗКИЙ, НИЗКИЙ, СРЕДНИЙ и ВЫСОКИЙ. Когда отобразится необходимый вам уровень яркости, кратковременно нажмите на кнопку питания, чтобы его активировать.

Быстрый доступ в режим ТУРБО

В выключенном / активированном состоянии зажмите и удерживайте кнопку режима для быстрого доступа в режим ТУРБО. Отпустите кнопку, чтобы вернуть фонарь в прежний режим работы.

Быстрый доступ в режим СВЕРХНИЗКОГО уровня яркости

В выключенном состоянии зажмите и удерживайте кнопку питания для быстрого доступа в режим СВЕРХНИЗКОГО уровня яркости.

Блокировка / Разблокировка

SEMI LOCK		FULL LOCK	
	(Semi Lockout Mode)		(Full Lockout Mode)

Устройство имеет два режима блокировки: частичная и полная блокировка.

Частичная блокировка:

- В активированном состоянии зажмите и удерживайте кнопку питания, пока на экране не отобразится «SEMI LOCK» (ЧАСТИЧНАЯ БЛОКИРОВКА).
- В данном режиме блокировки не работает кнопка питания. Однако кнопкой режима можно воспользоваться для активации режима ТУРБО. Для этого зажмите и удерживайте кнопку. Чтобы покинуть режим, отпустите кнопку.

Полная блокировка (по умолчанию):

- В активированном состоянии зажмите и удерживайте кнопку питания, пока на экране не отобразится «FULL LOCK» (ПОЛНАЯ БЛОКИРОВКА).
- В этом режиме обе кнопки перестают отвечать на команды.

Разблокировка
В любом из режимов блокировки зажмите обе кнопки и удерживайте их, пока на экране не появится значок разблокировки и до конца не заполнится шкала прогресса. После этого устройство перейдет в режим СВЕРХНИЗКОГО уровня яркости.

ATR (усовершенствованное регулирование температуры)

Встроенная технология ATR регулирует яркость светового луча в зависимости от условий работы и окружающей среды для поддержания оптимальной производительности устройства.

(日本語)

充電機能

本機は充電機能を内蔵しています。初めて使用する前に一度充電してください。

電源への接続：図のように、USB-C ケーブルを外部電源（アダプター、モバイルバッテリーなど）に接続すると充電が開始されます。

電池切れの警告：電池残量が 5% 以下になると、電池のアイコンが点滅して「LOW BATTERY」と表示されます。その場合はなるべく早く充電してください。

- 充電中は画面に進捗状況が表示されます。何も操作をしないと 10 秒後に画面はオフになります。
- フル充電されると、画面に「100%」と表示されます。何も操作をしないと 10 秒後に画面はオフになります。
- 充電中も本体を点灯することができます。
- 充電時間は約 1 時間 20 分です（5V/2A アダプター使用時）。
- フル充電からのスタンバイ時間は約 12 ヶ月です。

ノート：ロックアウトモードで充電すると、自動的にアンロックされます。

マルチ OLED ディスプレイ

本機はマルチ OLED ディスプレイを搭載しています（初めて使用する前に保護シールを剥がしてください）。ライトがオンになると、画面にライトの状態（明るさレベル、ルーメン、電池残量と残り使用可能時間）が表示されます。何も操作をしないと 10 秒後に画面オフになります。再度画面をつけたい場合は、モードボタンを短く押してください。

オン / オフ

オン：ライトがオフの時、パワーボタンを短く押すと点灯します。

オフ：ライトがオンの時、パワーボタンを短く押すと消灯します。

色温度の変更

本機はウォームライト、ナチュラルホワイトとクールホワイトの 3 種類の色温度を搭載しています。ライトがオンのとき両方のボタンを長押しすると、画面に色温度が順番に表示されます。使いたい色温度でボタンをはなすと、その色温度が点灯・メモリーされます。

明るさレベルの調整

どの色温度でも OLED ディスプレイが点灯しているとき、モードボタンを短く押すと明るさレベルが ウルトラロー – ロー – ミドル – ハイ の順に切り替わります（本機はメモリー機能を搭載しており、次回点灯時には前回最後に選んだ明るさレベルと色温度で点灯します）。

ノート：スクリーンがオフになったときは、モードボタンを短く押すと再び点灯します。

レベルプリセット機能

本機は明るさを事前に選択することも可能です。ライトがオフの時モードボタンを短く押すと、画面が点灯します。もう一度短く押すと、押すたびに明るさレベルとルーメンの表示がウルトラロー – ロー – ミドル – ハイ の順に切り替わりますので、使いたい明るさレベルでパワーボタンを押すとその明るさで点灯することができます。

ATR（スマートな温度調整）

本機は充電機能を内蔵しています。初めて使用する前に一度充電してください。

電源への接続：図のように、USB-C ケーブルを外部電源（アダプター、モバイルバッテリーなど）に接続すると充電が開始されます。

電池切れの警告：電池残量が 5% 以下になると、電池のアイコンが点滅して「LOW BATTERY」と表示されます。その場合はなるべく早く充電してください。

- 充電中は画面に進捗状況が表示されます。何も操作をしないと 10 秒後に画面はオフになります。
- フル充電されると、画面に「100%」と表示されます。何も操作をしないと 10 秒後に画面はオフになります。
- 充電中も本体を点灯することができます。
- 充電時間は約 1 時間 20 分です（5V/2A アダプター使用時）。
- フル充電からのスタンバイ時間は約 12 ヶ月です。

ノート：ロックアウトモードで充電すると、自動的にアンロックされます。

マルチ OLED ディスプレイ

本機はマルチ OLED ディスプレイを搭載しています（初めて使用する前に保護シールを剥がしてください）。ライトがオンになると、画面にライトの状態（明るさレベル、ルーメン、電池残量と残り使用可能時間）が表示されます。何も操作をしないと 10 秒後に画面オフになります。再度画面をつけたい場合は、モードボタンを短く押してください。

オン / オフ

オン：ライトがオフの時、パワーボタンを短く押すと点灯します。

オフ：ライトがオンの時、パワーボタンを短く押すと消灯します。

色温度の変更

本機はウォームライト、ナチュラルホワイトとクールホワイトの 3 種類の色温度を搭載しています。ライトがオンのとき両方のボタンを長押しすると、画面に色温度が順番に表示されます。使いたい色温度でボタンをはなすと、その色温度が点灯・メモリーされます。

明るさレベルの調整

どの色温度でも OLED ディスプレイが点灯しているとき、モードボタンを短く押すと明るさレベルが ウルトラロー – ロー – ミドル – ハイ の順に切り替わります（本機はメモリー機能を搭載しており、次回点灯時には前回最後に選んだ明るさレベルと色温度で点灯します）。

ノート：スクリーンがオフになったときは、モードボタンを短く押すと再び点灯します。

レベルプリセット機能

本機は明るさを事前に選択することも可能です。ライトがオフの時モードボタンを短く押すと、画面が点灯します。もう一度短く押すと、押すたびに明るさレベルとルーメンの表示がウルトラロー – ロー – ミドル – ハイ の順に切り替わりますので、使いたい明るさレベルでパワーボタンを押すとその明るさで点灯することができます。

ターボの点灯

ライトがオン・オフどちらでも、モードボタンを長押しすると押しているあいだターボで点灯します。ボタンをはなすと元の状態に戻ります。

ウルトラローの直接点灯

ライトがオフの時、パワーボタンを長押しするとウルトラローで点灯します。

ロックアウト / アンロック

本機はセミロックアウトとフルロックアウトの２つのロックアウトモードを搭載しています。

セミロックアウトモード：

- ライトがオフの時、パワーボタンを SEMI LOCK アイコンが表示されるまで長押しすると、セミロックアウトモードになります。
- セミロックアウトモードでは、パワーボタンが操作できなくなります。ターボボタンを長押しで押しているあいだ一ボタを点灯させることはできます。

フルロックアウトモード (初期設定) :

- ライトがオフの時、パワーボタンを FULL LOCK アイコンが表示されるまで長押しすると、フルロックアウトモードになります。
- フルロックアウトモードでは、両方のボタンを操作ができなくなります。

アンロック：

どちらのロックアウトモードでも、両方のボタンをアンロックアイコン🔓が表示され、進捗バーが全て進むまで押し続けるとアンロックされ、ウルトラローが点灯します。

高性能温度調節機能 (ATR)

本製品高性能温度調節機能 (ATR) を搭載しており、最適な性能が発揮できるよう状況に応じて出力レベルを調節します。

(Українська)

Функція заряджання

Виріб оснащений інтелектуальною системою зарядки. Будь ласка, зарядіть виріб перед першим використанням.

Підключення живлення: Як показано на малюнку, використовуйте зарядний кабель USB, щоб підключити зовнішнє джерело живлення (наприклад, адаптер, павербанк або інші зарядні пристрої) до зарядного порту USB-C виробу, щоб розпочати процес заряджання.

Індикація низького енергопоживання: коли заряд батареї падає нижче 5%, значок батареї почне блиматиі, а на екрані з'явиться напис «LOW BATTERY». Будь ласка, зарядіть виріб якомога швидше.

- Під час процесу заряджання на екрані буде відображатися ідея заряджання і автоматично буде гаснути через 10 секунд бездіяльності.
- Коли виріб буде повністю заряджено, на екрані автоматично з'явиться піктограма повного заряду батареї та «100%», а також екран згасне через 10 секунд бездіяльності.
- Під час зарядження виріб працює у звичайному режимі.
- Час зарядження становить приблизно 1 годину 20 хвилин. (Заряджається через адаптер 5В/2А)
- При повній зарядці час роботи в режимі «Низька» становить близько 12 місяців.

Примітка: Виріб буде автоматично розблоковано під час зарядження в режимі блокування.

Багатофункціональний OLED дисплей

Виріб оснащений багатофункціональним OLED-дисплеєм. (Будь ласка, зніміть захисну плівку перед першим використанням.) Коли світло увімкнено, на екрані відображається поточна інформація (рівень яскравості, люмени, рівень заряду акумулятора та час роботи, що залишився) і автоматично згасне через 10 секунд бездіяльності. Після того, як екран згасне, коротке натискання кнопки режиму може знову активувати екран.

Увімкнення / Вимкнення

Увімкнення: коли світло вимкнено, коротко натисніть кнопку живлення, щоб увімкнути світло.

Вимкнення: коли світло увімкнено, коротко натисніть кнопку живлення, щоб вимкнути світло.

Перемикання колірних температур

Виріб має 3 колірні температури: тепле світло, нейтральне світло та холодне біле світло. Коли світло вимкнено, натисніть і утримуйте обидві кнопки, і на екрані послідовно відображаться колірні температури. Відпустіть для підтвердження та запам'ятовування обраної колірної температури.

Регулювання рівнів яскравості

Коли вимкнено будь-яку колірну температуру світла та OLED-дисплей, коротко натисніть кнопку Mode, щоб переміститися між такими рівнями яскравості: МІНІМАЛЬНИЙ – НИЗЬКИЙ – СЕРЕДНІЙ – ВИСОКИЙ. (Виріб розроблено з функцією пам'яті. Після повторної активації він автоматично отримає доступ до попереднього запам'ятаного рівня яскравості та колірної температури).

Примітка: Коли екран згасне, коротко натисніть кнопку Mode, щоб знову активувати екран, перш ніж регулювати рівні яскравості.

Функція попереднього налаштування рівня яскравості

Виріб має функцію попередньо встановленого рівня яскравості. Коли світло вимкнено, короткочасно натисніть кнопку Mode, щоб активувати екран. Додаткові короткі натискання кнопки режиму послідовно відображають рівень яскравості та люмени режимів МІНІМАЛЬНИЙ, НИЗЬКИЙ, СЕРЕДНІЙ і ВИСОКИЙ. Коли з'явиться бажаний рівень яскравості, короткочасно натисніть кнопку живлення, щоб активувати його.

Прямий доступ до режиму ТУРБО

Коли світло увімкнено/вимкнено, натисніть і утримуйте кнопку Mode, щоб отримати прямий доступ до режиму ТУРБО. Відпустіть, щоб повернутися до попереднього стану.

Прямий доступ до МІНІМАЛЬНОГО рівня яскравості

Коли світло вимкнено, натисніть і утримуйте кнопку живлення, щоб отримати прямий доступ до МІНІМАЛЬНОГО рівня яскравості.

Блокування / Розблокування



Виріб має два режими блокування: режим напівблокування та режим повного блокування.

Режим напівблокування:

- Коли світло вимкнено, натисніть і утримуйте кнопку живлення, доки на екрані не з'явиться значок SEMI LOCK, щоб підтвердити активацію режиму напівблокування.
- У режимі напівблокування кнопка живлення недоступна для активації виробу. Натисніть і утримуйте кнопку режиму, щоб отримати прямий доступ до режиму ТУРБО, і відпустіть, щоб вимкнути його.

Режим повного блокування (налаштування за замовчуванням):

- Коли світло вимкнено, натисніть і утримуйте кнопку живлення, доки на екрані не з'явиться значок FULL LOCK, щоб підтвердити активацію режиму повного блокування.
- У режимі повного блокування обидві кнопки недоступні для активації виробу.

Розблокування:

У будь-якому режимі блокування натисніть і утримуйте обидві кнопки, доки не з'явиться значок розблокування🔓, а індикатор прогресу не заповниться, щоб вийти з режиму блокування та активувати МІНІМАЛЬНИЙ режим яскравості.

ATR (розширене регулювання температури)

Вбудована технологія ATR регулює потужність виробу відповідно до робочих умов і навколишнього середовища для підтримки оптимальної продуктивності.

(Italiano)

Funzione di ricarica

Il prodotto è dotato di un sistema di ricarica intelligente. Si prega di ricaricare il prodotto prima del primo utilizzo.

Collegamento all'alimentazione: come illustrato, utilizzare il cavo di ricarica USB per collegare un alimentatore esterno (ad esempio un adattatore, un power bank o altri dispositivi di ricarica) alla porta di ricarica USB-C del prodotto per avviare il processo di ricarica.

Indicatore di batteria scarica: quando la carica della batteria scende al di sotto del 5%, l'icona della batteria lampeggia e sullo schermo appare la scritta "LOW BATTERY" (batteria scarica). Ricaricare il prodotto il prima possibile.

- Durante il processo di ricarica, lo schermo mostrerà lo stato di avanzamento della ricarica e si spegnerà automaticamente dopo 10 secondi di inattività.
- Quando il prodotto è completamente carico, lo schermo mostrerà automaticamente l'icona della batteria carica e la scritta "100%", per poi spegnersi dopo 10 secondi di inattività.
- Il prodotto può essere utilizzato durante la fase di ricarica.
- Il tempo di ricarica è di circa 1 ora e 20 minuti. (Ricarica tramite adattatore 5V/2A)
- Quando è completamente carico, il tempo di standby è di circa 12 mesi.

Nota: il prodotto si sbloccherà automaticamente durante la ricarica in modalità di blocco.

Display OLED multifunzionale

Il prodotto è dotato di un display OLED multifunzionale. (Rimuovere la protezione dello schermo prima del primo utilizzo). Quando la luce è accesa, lo schermo mostra le informazioni correnti (livello di luminosità, lumen, livello della batteria e autonomia residua) e si spegne automaticamente dopo 10 secondi di inattività. Dopo lo spegnimento dello schermo, è possibile riattivarlo premendo brevemente il pulsante Mode.

Accensione e Spegnimento

Accensione: quando la luce è spenta, premere brevemente il pulsante di accensione per accenderla.

Spegnimento: quando la luce è accesa, premere brevemente il pulsante di accensione per spegnerla.

Cambio della temperatura del colore

Il prodotto offre 3 temperature di colore: luce calda, luce bianca neutra e luce bianca fredda. Quando la luce è accesa, tenere premuti entrambi i pulsanti e lo schermo mostrerà in successione le temperature di colore. Rilasciare per confermare e memorizzare la temperatura di colore selezionata.

Regolazione dei livelli di luminosità

Quando qualsiasi temperatura di colore della luce e il display OLED sono accesi, premere brevemente il pulsante Mode per scorrere i seguenti livelli di luminosità: ULTRALOW - LOW - MID - HIGH. (Il prodotto è dotato di una funzione di memoria. Quando viene riattivato, accende automaticamente al livello di luminosità e alla temperatura di colore memorizzati in precedenza).

Nota: quando lo schermo si spegne, premere brevemente il pulsante Mode per riattivarlo prima di regolare i livelli di luminosità.

Funzione di preimpostazione del livello

Il prodotto è dotato di una funzione di preimpostazione del livello di luminosità. Quando la luce è spenta, premere brevemente il pulsante Mode per attivare lo schermo. Premendo nuovamente il pulsante Mode, verranno visualizzati in sequenza 3 livelli di luminosità e i lumen di ULTRALOW, LOW, MID e HIGH. Una volta visualizzato il livello di luminosità desiderato, premere brevemente il pulsante Power per attivarlo.

Accesso diretto a TURBO

Quando la luce è accesa/spenta, tenere premuto il pulsante Mode per accedere direttamente alla modalità TURBO. Rilasciare per tornare allo stato precedente.

Accesso diretto a ULTRALOW

Quando la luce è spenta, premere a lungo il pulsante di accensione per accedere direttamente a ULTRALOW.

Blocco/Sblocco

Il prodotto dispone di due modalità di blocco: modalità di blocco parziale e modalità di blocco totale.

Modalità blocco parziale:

- Quando la luce è accesa, tenere premuto il pulsante di accensione fino a quando l'icona SEMI LOCK appare sullo schermo per confermare che la modalità di blocco parziale è attivata.
- In modalità Semi Lockout, il pulsante di accensione non è disponibile per attivare il prodotto. Tenere premuto il pulsante Mode per accedere direttamente alla modalità TURBO e rilasciarlo per spegnerlo.

Modalità blocco completo (impostazione predefinita):

- Quando la luce è accesa, tenere premuto il pulsante di accensione fino a quando l'icona FULL LOCK non appare sullo schermo per confermare l'attivazione della modalità di blocco completo.
- In modalità blocco completo, entrambi i pulsanti non sono disponibili per attivare il prodotto.

Sblocco:

In entrambe le modalità di blocco, tenere premuti entrambi i pulsanti fino a quando non appare l'icona di sblocco🔓 e la barra di avanzamento è piena per uscire dalla modalità di blocco ed entrare in ULTRALOW.

ATR (Regolazione avanzata della temperatura)

La tecnologia ATR integrata regola la potenza del prodotto in base alle condizioni di funzionamento e all'ambiente circostante per mantenere prestazioni ottimali.

(Ελληνικά)

Λειτουργία φόρτισης

Το προϊόν είναι εξοπλισμένο με ένα έξυπνο σύστημα φόρτισης. Φορτίστε το προϊόν πριν από την πρώτη χρήση.

Σύνδεση τροφοδοσίας: Όπως φαίνεται στην εικόνα, χρησιμοποιήστε το καλώδιο φόρτισης USB για να συνδέσετε μια εξωτερική πηγή τροφοδοσίας (π.χ. έναν προσαρμογέα, μια τροφοδότική μονάδα ή άλλες συσκευές φόρτισης) στη θύρα φόρτισης USB-C του προϊόντος για να ξεκινήσει η διαδικασία φόρτισης.

Ένδειξη χαμηλής ισχύος: Όταν η ισχύς της μπαταρίας πέσει κάτω από το 5%, το εικονίδιο της μπαταρίας θα αναβοσβήσει και στην οθόνη θα εμφανιστεί η ένδειξη «LOW BATTERY» (ΧΑΜΗΛΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ). Φορτίστε το προϊόν το συντομότερο δυνατό.

- Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας φόρτισης, η οθόνη θα εμφανίζει την πρόοδο της φόρτισης και θα σβήνει αυτόματα μετά από 10 δευτερόλεπτα αδράνειας.
- Όταν το προϊόν φορτιστεί πλήρως, η οθόνη θα εμφανίσει αυτόματα ένα εικονίδιο πλήρους μπαταρίας και την ένδειξη «100%» και θα σβήσει μετά από 10 δευτερόλεπτα αδράνειας.
- Το προϊόν λειτουργεί κανονικά κατά τη διάρκεια της φόρτισης.
- Ο χρόνος φόρτισης είναι περίπου 1 ώρα και 20 λεπτά. (Φόρτιση μέσω προσαρμογέα 5V/2A)
- Όταν είναι πλήρως φορτισμένο, ο χρόνος αναμονής είναι περίπου 12 μήνες.

Σημείωση: Το προϊόν θα ξεκλειδωθεί αυτόματα κατά τη φόρτιση στη λειτουργία κλειδώματος.

Πολυλειτουργική οθόνη OLED

Το προϊόν είναι εξοπλισμένο με μια πολυλειτουργική οθόνη OLED. (Αφαιρέστε τον προστατευτικό φακό της οθόνης πριν από την πρώτη χρήση.) Όταν το φως είναι αναμμένο, η οθόνη θα εμφανίζει τις τρέχουσες πληροφορίες (επίπεδο φωτεινότητας lumens, επίπεδο μπαταρίας και υπολειπόμενος χρόνος λειτουργίας) και θα σβήνει αυτόματα μετά από 10 δευτερόλεπτα αδράνειας. Αφού σβήσει η οθόνη, πατήστε σύντομα το κουμπί λειτουργίας για να την ενεργοποιήσετε ξανά.

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση

Ενεργοποίηση: Όταν ο φακός είναι απενεργοποιημένος, πατήστε σύντομα το κουμπί λειτουργίας για να το ενεργοποιήσετε.

Απενεργοποίηση: Όταν ο φακός είναι ενεργοποιημένος, πατήστε σύντομα το κουμπί τροφοδοσίας για να το απενεργοποιήσετε.

Εναλλαγή θερμοκρασιών χρώματος

Το προϊόν διαθέτει 3 θερμοκρασίες χρώματος: θερμό φως, ουδέτερο λευκό φως και ψυχρό λευκό φως. Όταν ο φακός είναι αναμμένος, πατήστε και κρατήστε πατημένα και τα δύο κουμπιά και η οθόνη θα εμφανίσει διαδοχικά τις θερμοκρασίες χρώματος. Αφήστε το για να επιβεβαιώσετε και να απομνημονεύσετε την επιλεγμένη θερμοκρασία χρώματος.

Ρύθμιση επιπέδων φωτεινότητας

Όταν οποιαδήποτε θερμοκρασία χρώματος του φωτός και η οθόνη OLED είναι αναμμένες, πατήστε σύντομα το κουμπί Mode για να περιηγηθείτε στα ακόλουθα επίπεδα φωτεινότητας: ΠΟΛΥ ΧΑΜΗΛΟ – ΧΑΜΗΛΟ – ΜΕΣΑΙΟ – ΥΨΗΛΟ. (Το προϊόν έχει ενσωματωμένη μνήμη. Όταν επανενεργοποιηθεί, θα προσπελάσει αυτόματα το προηγούμενο απομνημονευμένο επίπεδο φωτεινότητας και θερμοκρασία χρώματος.)

Σημείωση: Όταν η οθόνη σβήσει, πατήστε σύντομα το κουμπί Mode για να επανενεργοποιήσετε την οθόνη πριν ρυθμίσετε τα επίπεδα φωτεινότητας.

Λειτουργία προρυθμισμένου επιπέδου

Το προϊόν διαθέτει λειτουργία προρυθμισμένου επιπέδου φωτεινότητας. Όταν το φως είναι σβηστό, πατήστε σύντομα το κουμπί Mode για να ενεργοποιήσετε την οθόνη. Πατώντας ξανά σύντομα το κουμπί Mode, θα εμφανιστούν διαδοχικά το επίπεδο φωτεινότητας και τα lumens των ρυθμίσεων ΠΟΛΥ ΧΑΜΗΛΟ, ΧΑΜΗΛΟ, ΜΕΣΑΙΟ και ΥΨΗΛΟ. Μόλις εμφανιστεί το επιθυμητό επίπεδο φωτεινότητας, πατήστε σύντομα το κουμπί Power για να ενεργοποιήσετε.

Άμεση πρόσβαση στο TURBO

Είτε ο φακός είναι αναμμένος είτε σβηστός, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί Mode για άμεση πρόσβαση στο TURBO. Αφήστε το για να επιστρέψετε στην προηγούμενη κατάσταση.

Άμεση πρόσβαση στο ULTRALOW

Όταν το φως είναι σβηστό, πατήστε παρατεταμένο το κουμπί Power για άμεση πρόσβαση στο ULTRALOW.

Κλείδωμα / Ξεκλείδωμα

Το προϊόν διαθέτει δύο λειτουργίες κλειδώματος: Λειτουργία ημι-κλειδώματος και λειτουργία πλήρους κλειδώματος.

Λειτουργία ημι-κλειδώματος:

- Όταν ο φακός είναι αναμμένος, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί λειτουργίας μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη το εικονίδιο SEMI LOCK για να επιβεβαιώσετε ότι η λειτουργία ημι-κλειδώματος έχει ενεργοποιηθεί.
- Στη λειτουργία ημι-κλειδώματος, το κουμπί λειτουργίας δεν είναι διαθέσιμο για την ενεργοποίηση του προϊόντος. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί λειτουργίας για να αποκτήσετε άμεση πρόσβαση στη λειτουργία TURBO και αφήστε το για να την απενεργοποιήσετε.

Λειτουργία πλήρους κλειδώματος (προεπιλεγμένη ρύθμιση):

- Όταν ο φακός είναι αναμμένος, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί λειτουργίας μέχρι να εμφανιστεί το εικονίδιο FULL LOCK στην οθόνη για να επιβεβαιώσετε ότι η λειτουργία πλήρους κλειδώματος έχει ενεργοποιηθεί.
- Στη λειτουργία πλήρους κλειδώματος, κανένα από τα δύο κουμπιά δεν είναι διαθέσιμο για την ενεργοποίηση του προϊόντος.

Ξεκλείδωμα:

Σε οποιαδήποτε από τις δύο λειτουργίες κλειδώματος, πατήστε και κρατήστε πατημένο και τα δύο κουμπιά μέχρι να εμφανιστεί το εικονίδιο ξεκλειδώματος🔓 και η γραμμή προόδου να γεμίσει για να βγείτε από τη λειτουργία κλειδώματος και να μεταβείτε στη λειτουργία ΠΟΛΥ ΧΑΜΗΛΟ.

ATR (Προηγμένη ρύθμιση θερμοκρασίας)

Η ενσωματωμένη τεχνολογία ATR ρυθμίζει την απόδοση του προϊόντος ανάλογα με τις συνθήκες λειτουργίας και το περιβάλλον, ώστε να διατηρείται η βέλτιστη απόδοση.

(Polski)

Funkcja ładowania

Produkt wyposażony jest w inteligentny system ładowania. Należy naładować latarkę przed pierwszym użyciem.

Proces ładowania: Zgodnie z ilustracją, podłącz kabel USB-C do portu ładowania i zewnętrznego źródła zasilania (adapter, powerbank itp.) aby rozpocząć proces ładowania.

Niski poziom energii: Gdy poziom baterii spada poniżej 5%, na ekranie pojawia się komunikat LOW BATTERY oraz migająca ikona.

- Podczas ładowania ekran pokazuje postęp, po czym wygasza się po 10 sekundach.
- Po pełnym naładowaniu ekran wyświetla ikonę pełnej baterii i napis 100%, po czym wygasza się po 10 sekundach.
- Produkt działa normalnie podczas ładowania.
- Czas ładowania: ok. 1 godziny 20 minut (5 V / 2 A)
- Po pełnym naładowaniu czas czuwania: ok. 12 miesięcy.

Uwaga: Podczas ładowania w trybie blokady produkt automatycznie się odblokuje.

Wielofunkcyjny wyświetlacz OLED

Produkt jest wyposażony w wielofunkcyjny wyświetlacz OLED (proszę usunąć folię ochronną przed pierwszym użyciem). Kiedy latarka jest włączona, wyświetlacz pokazuje bieżące informacje (poziom jasności, lumeny, poziom baterii i pozostały czas pracy, i automatycznie wyłącza się po 10 sekundach braku aktywności, po wyłączeniu krótkie naciśnięcie przycisku Mode Button włącza go ponownie.

Włączanie / Wyłączanie

Włączanie: Krótko naciśnij przycisk zasilania (Power Button) aby włączyć latarkę.

Wyłączanie: Krótko naciśnij przycisk zasilania (Power Button) aby wyłączyć latarkę.

Zmiana temperatury barwowej

Produkt posiada trzy temperatury barwowe: ciepłe światło, neutralne światło i zimne światło. Kiedy latarka jest włączona, naciśnij i przytrzymaj oba przyciski do momentu gdy na wyświetlaczu pojawią się temperatury barwowe. Puść przyciski aby potwierdzić i zapamiętać wybraną temperaturę.

Regulacja jasności

Gdy dowolna temperatura barwowa oraz ekran OLED są włączone, krótko naciskaj Mode Button, aby przełączać poziomy jasności w kolejności: ULTRALOW → LOW → MID → HIGH. (Produkt zapamiętuje poprzednio używany poziom jasności i temperaturę barwową).

Uwaga: Gdy ekran zgaśnie, krótko naciśnij Mode Button, aby ponownie aktywować ekran przed regulacją jasności.

Wstępny wybór poziomu jasności

Produkt posiada funkcję wstępnego wyboru poziomu jasności. Gdy światło jest wyłączone, krótko naciśnij Mode Button, aby uaktywnić ekran. Następnie kolejnymi krótkimi naciśnięciami Mode Button przełączaj wyświetlane poziomy (ULTRALOW / LOW / MID / HIGH). Gdy pojawi się pożądany poziom jasności, krótko naciśnij przycisk zasilania (Power Button), aby włączyć światło na tym poziomie.

Bezpośredni dostęp do trybu TURBO

Gdy światło jest włączone lub wyłączone, przytrzymaj Mode Button, aby bezpośrednio uruchomić TURBO. Zwolnij, aby powrócić do poprzedniego stanu.

Bezpośredni dostęp do trybu ULTRALOW

Gdy światło jest wyłączone, długie przytrzymanie Power Button bezpośrednio uruchamia ULTRALOW.

Blokada / odblokowywanie

Produkt posiada dwa tryby blokady: Semi Lockout Mode oraz Full Lockout Mode.

Tryb Semi Lockout Mode:

- Gdy światło jest włączone, przytrzymaj Power Button, aż na ekranie pojawi się ikona SEMI LOCK, co potwierdzi aktywację trybu pół-blokady.
- W trybie Semi Lockout Mode przycisk Power Button nie może włączyć produktu; możesz jednak przytrzymać Mode Button, aby bezpośrednio wejść w TURBO, a zwolnienie wyłączy światło.

Tryb Full Lockout Mode (ustawienie domyślne):

- Gdy światło jest włączone, przytrzymaj Power Button, aż na ekranie pojawi się ikona FULL LOCK, co potwierdzi aktywację pełnej blokady.
- W trybie Full Lockout Mode oba przyciski są nieaktywne – nie można włączyć produktu.

Odblokowywanie:

W dowolnym trybie blokady przytrzymaj jednocześnie oba przyciski, aż wyświetli się ikona odblokowania🔓, a pasek postępu wypełni się do końca – urządzenie wyjdzie z trybu blokady i wejdzie w tryb ULTRALOW.

ATR (Advanced Temperature Regulation)

Zintegrowana technologia ATR automatycznie reguluje moc wyjściową w zależności od warunków pracy i temperatury otoczenia, aby utrzymać optymalną wydajność.

(简体中文)

充电

TUP2 自带智能充电功能，初次使用前，请先对本品进行充电。

连接电源：如图所示，把 USB 充电线一端连接至本品 USB-C 充电接口，另一端接上电源（适配器、移动电源或其他充电设备）即可进行充电。

低电量提示：当电量＜5% 时，显示屏电量指示图标将会闪烁并出现 "LOW BATTERY" 提示，应尽快进行充电。

- 当 TUP2 处于正常充电状态时，显示屏电量指示图标会提示充电进度，10 秒无操作后显示屏自动熄灭。
- 当充电完成后，显示屏将自动点亮并显示电量指示图标满格和 100% 提示，10 秒无操作后显示屏自动熄灭。
- 在充电状态下，可正常使用本品。
- 充电时间约为 1 小时 20 分钟（5V/2A 适配器）。
- 满电时，理论待机时间为 12 个月。

注：锁定状态下充电会自动解锁。

多功能 OLED 显示屏

TUP2 设有多功能 OLED 显示屏（第一次使用前请撕开屏幕保护膜）。每次开启时，显示屏将会显示本品当前信息（亮度等级、流明值、当前电量和剩余续航时间），10 秒无操作后显示屏自动熄灭。当显示屏关闭后，可通过短按一下功能按键重新唤醒。

开启 / 关闭

开启：关闭状态下，短按一下开关按键，即开启。
关闭：开启状态下，短按一下开关按键，即关闭。

色温切换

TUP2 设有黄光 / 中白光 / 冷白光三色温。开启状态下，同时长按开关按键和功能按键，显示屏将会出现对应的色温提示，松手即选定并记忆。

亮度调节

在任意色温和显示屏开启状态下，每短按一下功能按键，即可在"节能挡 - 低亮挡 - 中亮挡 - 高亮挡"四挡亮度之间循环切换。（本品设有记忆功能，关闭后能记忆当前挡位及色温。下一次开启时会自动进入记忆的挡位及色温。）
注：当显示屏熄灭时，短按功能按键，可唤醒显示屏。唤醒后，继续短按功能按键，可进行亮度调节。

挡位预设

TUP2 设有挡位预设功能。关闭状态下，短按功能按键，唤醒显示屏后，连续短按功能按键，显示屏循环显示节能挡、低亮挡、中亮挡、高亮挡的亮度等级和流明值，选定亮度等级后，短按开关按键，即可开启对应的挡位。

直接进入极亮挡

开启 / 关闭状态下，长按功能按键即进入极亮挡，松手即恢复至此前使用状态。

直接开启节能挡

关闭状态下，长按开关按键，开启节能挡后松手即可。

锁定 / 解锁

TUP2 设有半锁定模式与完全锁定模式。

半锁定模式：

- 开启状态下，长按开关按键，直至显示屏出现半锁定图标后松手，即可进入半锁定模式。
- 进入半锁定模式后，开关按键处于锁定状态，长按功能按键可进入极亮挡，松手即熄灭。

完全锁定模式（出厂默认模式）：

- 开启状态下，长按开关按键，显示屏出现半锁定图标后仍保持按住开关按键，直至出现完全锁定图标后松手，即可进入完全锁定模式。
- 进入完全锁定模式后，所有按键都处于锁定状态。

解锁：

在任何锁定模式下，同时长按开关按键和功能按键，显示屏将会出现解锁图标🔓和进度条，当进度条满格后松手，即可解除锁定状态，且开启节能挡。

ATR 温控模块

TUP2 内置温控模块，根据工作状态和外界温度自动调节亮度输出以达到最佳工作状态。

保固

NITECORE® 产品拥有售后保固服务。在购买本产品的 15 天内，如果有任何质量问题引可向经销商要求免费更换。在购买本产品的 24 个月内享受免费保固服务。在超过 24 个月内免费保固期后，本产品享有终身有限度保固服务，如需要更换重要部件则需收取成本费用。
本保固规则不适用于以下情况：
1. 人为破坏，拆解，改装本产品。
2. 错误操作导致产品损坏。
如对奈特科尔产品有任何疑问，欢迎联系当地的代理商或发邮件到 4008869828@nitecore.cn

Thanks for purchasing NITECORE!